



PAUPIERE VMAX 1700

Desserez les longues vis du phare situées sous le compteur



Desserrez les vis du phare en bas, sur le T de fourche



Ecartez le phare tout doucement afin d'accéder à l'arrière du bloc optique.



Ligaturez 4 brins de fil métallique à chaque petit trou de la paupière.

Glissez les 4 fils entre le bloc optique et son carter de pourtour en passant les bouts de fil de l'avant vers l'arrière.



Tirez sur les fils

Glissez la paupière entre l'optique et son carter en alu.

Tortillez les fils à l'arrière de l'optique, en faisant attention de ne pas coincer les fils de branchements.

Tendez les fils modérément. (ici, en vert)

Les pointes de la paupière, en bas, peuvent être rentrées différemment selon la tension des fils métalliques.

Remontez la phare

