

Recouvrir les surfaces collantes



Les armatures sont toutes recouvertes à présent.

Sur chacune d'elle, sur l'envers subsiste entre chaque languette et sur leur bord, également, un reste de film collant. Cela donne un résultat désagréable au toucher.

Le seul contact avec le sol risque de garder et d'accumuler poussières et autres cheveux.

Pour remédier à cela c'est très simple, il suffit de couper des petits bouts de scotch de bureau aux longueurs que vous **jugerez** utiles afin de couvrir le film collant en faisant le tour au fur et à mesure.

Cet adhésif est appliqué à l'intérieur de l'armature, là où vous le **jugerez** utile.

Les adhésifs peuvent se chevaucher.

Vous **devez** donc mesurer les bouts d'adhésifs nécessaires au fur et à mesure de vos besoins. Le challenge est de réussir à couvrir proprement, sans pli et avec un poids minimum la totalité de la surface collante subsistante.

Prenez votre temps, **réalisez** un travail précis et montrez le au professeur qui jugera de votre efficacité.

