

Poser l'adhésif sur l'aile principale




De votre sachet, vous **devez** sortir l'armature de l'aile principale et la voilure qui y correspond.

Munissez-vous de l'adhésif double-face, d'une paire de ciseaux et **préparez** sur le rebord de votre table, comme ceci, à l'aide de votre paire de ciseaux, les bouts découpés suivants :

- 2 bouts de **240 mm**
- 2 bouts de **130 mm**
- 2 bout de **90 mm**
- 2 bout de **55 mm**

Sur votre poste de travail, devant vous, **placez** la voilure de l'aile principale sur l'envers comme ceci.



Le RUBAN DE 240 mm

En **bas** à gauche, **collez 1** ruban de **240 mm**.

Positionnez son bord **bas**-droit sur le bord haut droit de la languette la plus longue.

Descendez de **2 mm** vers le bord inférieur de la voilure, puis **collez-le** en insistant avec l'ongle.

Attention de ne pas faire de pli dans la voilure.

LE RUBAN DE 130 mm

En haut de la moitié gauche, **collez 1** ruban de **130 mm**.

Positionnez son bord haut-droit sur le bord **bas** droit de la languette la plus à droite.

Remontez de **2 mm** vers le bord supérieur de la voilure, puis **collez-le** en insistant avec l'ongle.

Attention de ne pas faire de pli dans la voilure.

Retirez la pellicule qui protège la face encollée de chacun des rubans déjà placés.

LE RUBAN DE 90 mm

En haut de la moitié gauche, **collez 1** ruban de **90 mm**, juste à gauche de celui de **130 mm**.

Positionnez son bord haut-droit sur le bord haut gauche du ruban de **130 mm**, puis son autre angle haut-gauche en haut. À gauche de la **4ème** languette vers la gauche, puis **collez-le** en insistant avec l'ongle.

Attention de ne pas faire de pli dans la voilure. **Retirez** la pellicule qui protège sa face encollée.




LE RUBAN DE 55 mm

Positionnez son bord haut-droit sur le bord haut gauche du ruban de **90 mm**.

Positionnez son bord haut-gauche sur le bord haut gauche du ruban de **240 mm** posé en premier lieu.

Collez-le en insistant avec l'ongle.

Attention de ne pas faire de pli dans la voilure. **Retirez** la pellicule qui protège sa face encollée.



FAITES LES MÊMES OPÉRATIONS POUR LA MOITIÉ DROITE DE L'AILE PRINCIPALE.

Une fois que l'aile sera entièrement encollée, il n'est pas question que la récréation sonne car vous ne pouvez laisser votre voilure dans cet état.

Il vous faut absolument réaliser la leçon suivante avant la fin de la séance éventuelle.