

**Débiter des rubans d'adhésifs à longueur**



Dans les leçons du chapitre **3**, vous **devrez** couper à l'avance quelques bandes d'adhésif double-face à une longueur bien précise.

Voici la technique que vous **devrez** employer.

**Posez** le réglet de **50cm** perpendiculaire au bord de la table. Le O doit être dans le vide.

**Collez 1 cm** du début du ruban adhésif sur le bord de la table. Au bord du ruban **faites** correspondre la graduation de la longueur désirée.

Ici, prenons **80mm** (*ou 8cm*), plaçons donc le chiffre **8** au bord du ruban collé sur la table, puis à l'aide de la paire de ciseaux, **coupez** le ruban juste au bout du réglet.

Ainsi vous **aurez** obtenu une longueur d'adhésif double-face de **80 mm**.

Pour le stockage des rubans coupés à l'avance, il suffit de les laisser collés sur le bord de votre poste de travail.

Si vous **avez** compris, alors **passsez** au chapitre suivant, chapitre dans lequel je vous demanderais de mettre cette technique en oeuvre.

