


## Réaliser la dérive



De votre sachet, vous **devez** sortir l'armature de dérive et la voilure qui correspond.  
**Munissez**-vous de l'adhésif double-face, d'une paire de ciseaux et **préparez** sur le rebord de votre table, comme ceci, à l'aide de votre paire de ciseaux, les bouts décou-  
pés suivants :

- 2 bouts de 80 mm
- 2 bouts de 50 mm
- 1 bout de 30 mm



Sur votre poste de travail, devant vous, **placez** la voilure de la dérive sur l'envers comme ceci.

**LE premier RUBAN DE 80 mm**


**Placez** le premier bout de double-face le long de la bordure de la languette la plus longue.

Et **positionnez**-le de façon à ce que son angle inférieur droit arrive à l'angle du **bas** à droite de la voilure, ici exactement.

**LE second RUBAN DE 80 mm**

**Placez** le second bout de double-face le long de la bordure de la voilure la plus droite, **appliquez** le bord de l'adhésif sur le bord de la voilure. Attention, il ne faut pas que les **2** adhésifs se superposent, vous **n'arriveriez** plus à les désolidariser.

**Ecrasez** bien l'adhésif avec votre ongle afin de le lisser et que le léger film de colle adhère correctement.



**Prenez** la voilure en main et **retournez**-la. Puis à l'aide de la paire de ciseaux **découpez** le ruban adhésif en suivant le bord dentelé de la voilure. **Faites** attention de ne pas couper dans la voilure.

**Prenez** votre temps cette opération demande patience et précision.


**Retirez** la pellicule qui protège la face encollée de chacun des bouts déjà placés. Pour cela **soulevez** légèrement un angle et **vérifiez** si la colle reste bien sur la voilure.

Si c'est le cas, **retirez** entièrement les **2** rubans de protection.

La voilure de la dérive est placée comme ceci sur votre poste de travail.

Le film de colle est apparent. **Placez** maintenant l'armature de la dérive bien centrée sur la voilure. **Vérifiez** si le creux de chaque découpage est bien au bord de l'armature. Elle doit maintenant être un peu collée à la voilure, du moins suffisamment pour ne plus bouger.

Puis **rabattez** la grande languette inférieure, puis après toutes les autres. **Lissez** avec votre ongle de façon à ce que chaque languette adhère bien tout autour du fil métallique de l'armature.



### LES RUBANS suivants


La voilure de la dérive est placée comme ceci sur votre poste de travail.

L'armature et la voilure de dérive sont dorénavant reliées entre-elles.

En partant de l'angle inférieur droit, **collez** le premier bout de **50 mm** en positionnant son bord extérieur sur le fil d'armature, puis **passez** l'adhésif en dessous. **Ecrasez** bien l'adhésif avec votre ongle afin de le lisser. **Retirez** la pellicule qui protège la face encollée.

**Collez** le second bout de **50 mm** juste à sa suite, au-dessus comme ceci. Pour lui aussi, **retirez** la pellicule qui protège la face encollée.

**Collez** le bout de **40 mm** pour finir, au-dessus comme ceci. **Retirez** la pellicule qui protège la face encollée.



Puis **rabattez** toutes les petites languettes en vérifiant bien que le creux entre **2** languettes soit bien sur la tige de l'armature. **Pensez** à tendre la voilure lorsque vous **rabattez** et **collez** chaque languette c'est très important.

**Lissez** avec votre ongle de façon à ce que chaque languette adhère bien tout autour du fil métallique de l'armature.

Lorsque toutes les languettes sont collées **faites** vérifier ce travail au professeur.

La pose de la voilure de la dérive est terminée.